Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette housse étanche. L'appareil que vous y placez est parfaitement protégé, même sous 1 mètre d'eau. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Housse étanche
- Mode d'emploi

Variantes du produit

HZ-2546-675 : Housse étanche, IPX7, 4" à 5"
HZ-2547-675 : Housse étanche, IPX7, 5" à 6"
HZ-2548-675 : Housse étanche, IPX7, 7" à 8"
HZ-2549-675 : Housse étanche, IPX7, 8,9" à 10,7"

Utilisation

1. Ouvrez d'abord la fermeture extérieure puis la fermeture intérieure.
2. Placez votre smartphone ou tablette dans la housse.
3. Refermez d'abord la fermeture intérieure, puis la fermeture extérieure. Ce faisant, veillez à ce que les deux soient parfaitement fermées.

NOTE :

La housse étanche peut être utilisée sous l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. La durée d'immersion ne doit toutefois pas dépasser 30 minutes.

ATTENTION !
Ce produit ne permet pas d'empêcher tous les dommages pouvant survenir sur votre smartphone ou tablette et sur son écran, notamment en cas de chute, d'écrasement ou de choc violent.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© REV1 / 03.03.2015 – EX: JaW/CBe